



## KC - Putz Außen

Погодоустойчивая скребковая грубозернистая штукатурка на основе синтетической смолы для наружных работ. Пригодна к теплоизоляции.

**Свойство материала:** грубозернистая штукатурка, безпрерывная, погодоустойчивая штукатурка на основе синтетической смолы для декоративного оформления

**Область применения:** снаружи. Пригодна к теплоизоляционной системе

**Цветовой тон:** белый

**Степень глянца:** матового глянца

**Связывающая основа:** дисперсия синтетической смолы

**Пигментная основа:** двуокись титана и специальные наполнители

**Размер зерна:** прим. 1,5 мм, 3 мм, 4 мм

**Удельный вес:** 1,7 ± 0,2

**Основные свойства:** погодоустойчивая, хорошая адгезия, прочность против ударов и толчков, дождеустойчивая, щелочестойкая, легкая в эксплуатации и структурировании, постоянна против агрессивных загрязнений воздуха, с диффузионной способностью

**Свойственное тонирование:** тонирование по программе ZERO Color Volltonfarbe полный цветовой тон до 2% и на фабрике

**Время высыхания:** прим. 5 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха, конечная твердость через 3-4 дня

**Растворитель:** водой

**Способ применения:** кельмой-мастерком по размеру зерна, работать пластмассовой кельмой – затирочной дощечкой

**Расход материала:** эмпирическое правило: размер зерна + 1 кг = расход

**Температура при работе:** как минимум +5°C для воздуха и основания

**Хранение:** в прохладном сухом, в свободном от мороза месте.

**Чистка инструмента:** сразу же после окончания работы промыть водой и мылом

**Отливаемая емкость:** 25 кг пластмассовое ведро

**Структура покрытия:**

Обратите особое внимание на VOB часть С DIN 18363

Испытание основания: Абзац 3.1.1

для материала: DIN 18558

для исполнения Абзац 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9, 3.1.11, 3.2.1.1

**Приготовление основания:** Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью. Старые покрытия без несущей способности полностью удалить. Новую штукатурку промыть и пронейтрализовать. Статические трещины обрабатывать согласно предписаниям (включая сеточную ткань). Песчаные основания закрепить грунтовкой ZERO Tiefengrund Ti 77. Основания с несущей способностью прогрунтовать смешивая 1:1 ZERO Fassadengrund и Fassadengrundhärter или прогрунтовать ZERO Streichputz Неровности уронять шпаклевкой ZERO Fassadenspachtel

**Штукатурное покрытие:** ZERO KC - Putz Außen

**Замечание:** В сложных случаях запросить консультацию!

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.