



## Streichputz

Погодоустойчивая штукатурка для фасадов. Как наполняющее покрытие на штукатурку. Для внутренних и наружных работ. Пригодна к теплоизоляции.

**Свойство материала:** погодоустойчивая краска для фасадов, содержащая кварц

**Область применения:** для внутренних и наружных работ, как наполняющее покрытие на штукатурку, как грунтовка на штукатурку на основе синтетической смолы. Пригодна к теплоизоляционной системе

**Цветовой тон:** белый

**Степень глянца:** матового глянца

**Связывающая основа:** дисперсия синтетической смолы

**Удельный вес:**  $1,6 \pm 0,2$

**Основные свойства:** погодоустойчивая согл. VOB, со слабым натяжением, с диффузионной способностью

**Свойственное тонирование:** тонирование по программе ZERO Color Volltonfarbe полный цветовой тон и ZERO LvO

**Время высыхания:** повторное покрытие через прим. 6 часов при нормальной температуре и влажности воздуха

**Растворитель:** водой

**Способ применения:** кистью - валиком

**Температура при работе:** как минимум  $+5^{\circ}\text{C}$  для воздуха и основания

**Расход материала:** 250-300 гр/м<sup>2</sup> на один слой покрытия

**Хранение:** в прохладном сухом, в свободном от мороза месте

**Чистка инструмента:** сразу же после окончания работы промыть водой и мылом

**Отливаемая емкость:** 15 кг пластмассовое овальное ведро

**Структура покрытия:**

Обратите особое внимание на VOB часть С DIN 18363

**Испытание основания:** Абзац 3.1.1

для материала: Абзац 2.4.1

для исполнения Абзац 3.1.10, 3.2.1.1, 3.2.1.2.6

**Приготовление основания:** Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью. Старые покрытия без несущей способности полностью удалить с ZERO Abbeizpaste - краскоснимателем и промыть. Новую штукатурку промыть и пронейтрализовать. Полностью удалить остатки извести и цемента. Мох и водоросли покрыть с ZERO Fungi Ex, оставить на ночь, промыть струей пара. Сильно впитывающие и песчаные основания закрепить грунтовкой ZERO Tiefengrund Ti 77. Еще пригодные старые покрытия с несущей способностью прогрунтовать смешивая 1:1 Mörtelgruppe P II + III с ZERO Fassadengrund и Fassadengrundhärter. Неровности уронять шпаклевкой ZERO Fassadenspachtel

**Система покрытия:** Предварительное покрытие: ZERO Streichputz разбавляя прим. до макс. 10%. Завершающее покрытие: ZERO Streichputz разбавляя прим. до макс. 3%

**Замечание:** Не перенимаем гарантии за выше описанное покрытие на поверхностях с эффлоренцией солей. В сложных случаях запросить консультацию!

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.